

GPS HNAPPUR

Neyðarhnappur frá Safemate

Safemate Trigger Four

Þráðlaus staðsetningar- og neyðarhnappur

Með ferilvöktun

Notar GSM, GPS, Bluetooth og WiFi

Hægt að opna á tvíhliða talsamband

Vatnshelt skv. IPX7 staðli

Geofence

Vefgátt og smáforrit



GPS HNAPPUR

Vöktun

GPS Hnappur - Tengdur stjórnstöð

Vaktaður af stjórnstöð 24/7



Neyðarhnappur er tengdur stjórnstöð og vaktar öll neyðarboð. Við neyðarboð er öryggisvörður og lögregla send á staðinn. Ef afturkalla þarf boð er hægt að hringja í 530-2400.

ATH

Stjórnstöð vaktar ekki rafhlöðustöðu á hnöppum.

GPS Hnappur - Eigin vöktun

Boð vöktuð af þínu starfsfólki



Hægt er að láta boð berast með símtali, SMS eða tilkynningum í appi. Mögulegt er að láta boð berast í eitt eða mörg tæki í einu. Engin boð berast til eða eru vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar.

GPS HNAPPUR

Smáforrit og vefgátt

Smáforrit (app)



Smáforritið má sækja bæði í App Store og Play Store undir heitinu: **Safemate**

Þar er hægt að sjá:


- Yfirlit yfir tæki
- Rafhlöðustöðu
- Staðsetningu
- Einnig er hægt að hringja í hnappinn eða spila hljóðmerki.

Athugið - Allar stillingar fara fram í vefgátt




Vefgátt

Inn á pro.safemate.is geta stjórnendur framkvæmt allar helstu stillingar, séð staðsetningu, haft yfirlit yfir tæki og stjórnað hvert boð berast.



GPS HNAPPUR

Vefgátt - Bæta við notanda



Role administration for Öryggismiðstöð Íslands hf



ADD NEW USER

1

Active

All roles

All customers


Standardsorting

Search

CSV

PDF

NAME	PHONE	OPPLÆRT	EMAIL	ROLE	ACTIVE	LAST VISIT	UNDERENHETER	ACTIONS
Anita Jóhannesardóttir	003545702468		johannesardottir@gmail.com	yfirnotandi		Online now	Velferd	



Personal information

BACK

Personal information

Use e-mail as username



E-mail

First name

Last name

Phone number

☐ User has received training

Access level

Role

Sub orgs

Select Role

Select sub org

CANCEL

SAVE

1. Velja "Add New User"
2. Skrá tölvupóstfang
3. Skrá nafn
4. Skrá símanúmer: 00354XXXXXX
5. Veljið "Notandi" og þá hnappa sem notandinn á að hafa aðgang að.

Mikilvægt að skrá öll símanúmer með eftirfarandi hætti:
00354XXXXXX

GPS HNAPPUR

Talsamband



Eftirfarandi á við ef stillt er á símhringingar við neyðarboð:

Ýttu á **5** til að opna tvíhliðatalsamband.
Hnappurinn lætur vita að verið sé að tengja símtal.

ATHUGIÐ ef stillt á þögul viðvörun (e. silent alarm)

Viðtakandi símtals/boðs getur ýtt á

5 til að hlusta, einhlíða talsamband.


6 til að opna á símtal, tvíhliða talsamband.

GPS HNAPPUR

Vefgátt - Staðsetning

Gerd tækis Serial nr. Nafn tækis GSM Rafhláða Síðasta stasetningarboð Símanúmer hnapps

✓ 🔋 EVAB6755 Trigger Three 📶 🔋 🗺️ 09.06.2022 11:33:23 📞 +47 580011823909



Staðsetning

Sýnir skrá yfir staðsetningu tækis sl. 2 vikur og með hvaða hætti staðsetning var sótt. Einnig hægt að sækja núverandi staðsetningu.

Transaction log for **Velferð 1** (EVEA2739)

Map Satellite

📍 FETCH CURRENT POSITION 📄 CSV 📄 PDF

Number of positions shown: 1

From: 04/03/2025 00:00 To: 04/03/2025 23:59 Filter: All states

TRAN. ID	TIME	MESSAGE	COMM	POSITION	SAT	GSM	BATTERY
10410038	04.03.25 08:57	Periodic	TCP			📶	100%
10409894	04.03.25 08:52	Periodic	TCP			📶	99%
10409750	04.03.25 08:47	Periodic	TCP			📶	97%
10409582	04.03.25 08:42	Periodic	TCP			📶	96%
10409429	04.03.25 08:37	Periodic	TCP			📶	96%
10409279	04.03.25 08:32	Periodic	TCP			📶	96%

GPS HNAPPUR

Vefgátt - Tengiliðir



Tengiliðir

Tengiliðalisti fyrir viðvaranir. Hægt að stilla við hvaða viðvaranir boð berast (neyðarboð, rafhlöðustöðu, o.fl.).

- Parallel Calling - Sendir boð á alla skráða tengiliði
- Sequential Calling - Sendir boð eftir lista, þ.e. byrjar á efsta tengilið og fer síðan niður listann ef ekki er svarað

Event setup ⓘ **Prufuhnappur 6** ✎ (EVEC9346)   

GSM Recipients

#	RECIPIENT	PHONE	FROM	TO	DAYS	EVENT TYPES	OPPLÆRT	NEXT-OF-KIN	DELETE
1	Anita	0035466281	00:00	00:00	MTWTFSS	   			

☐ Parallel calling ☒ Sequential Calling

NEW GSM RECIPIENT

NEW EMAIL RECIPIENT

SAVE

Mikilvægt að skrá öll símanúmer með eftirfarandi hætti:
00354XXXXXXX

GPS HNAPPUR

Vefgátt - Stillingar



Stillingar

Helstu stillingar á tækinu.

Settings for **QVelferð úr 2** (PTBA3739)



TRACKING	GEOFENCE	WI-FI LOCATION	MISC
Firmware version: 7 Status: Failed self-check Disconnected Previous configuration change: 08.02.2025 00:30 GSM signal strength: KOBLE TIL			
 Watch 5 PTBA3739 Device is not tracking START TRACKING FETCH CURRENT POSITION LOCATE SOUND		Positioning ① ☒ ON Override minimum satellites ① ☐ OFF Automatic Tracking ① ☒ ON Tracking interval ① 1 minute Enable LBS lookup ① ☐ OFF	
CANCEL SAVE			

WI-FI LOCATION

Hægt að setja upp WiFi Location til að lengja rafhlöðuendingu. Þá staðsetur tækið sig út frá WiFi í stað þess að nota GPS.



Settings for **QVelferð 1** (EVEA2739) Connected



TRACKING	GEOFENCE	WI-FI LOCATION	INFO
Scan new Wi-Fi location			
Make sure to place the device in the desired location for scan. 			
START SCAN			


1

Velja
"Start Scan"


GPS HNAPPUR

Vefgátt - WiFi Location

Veljið "Position WiFi location"



Staðsetjið gula merkið þar sem hnappurinn er staðsettur.



GPS HNAPPUR

Vefgátt - WiFi Location

Merkið heiti á WiFi staðsetningu.

4

The screenshot shows the 'Settings for Velferð 1 (EVEA2739) Connected' interface. The 'Wi-Fi LOCATION' tab is selected. On the left, there is a 'Scan new Wi-Fi location' button. On the right, the 'Wi-Fi Location Name' field contains the text 'Askalind 2a - Skrifstofa'. A red arrow points to this text field. Below the field are 'BACK' and 'SAVE' buttons.

Veljið "Edit Wi-Fi Location"

5

The screenshot shows the same settings page, but now a green notification bar at the top says 'Wi-Fi Location successfully saved'. The 'Askalind 2a - Skrifstofa' location is listed on the left. On the right, under the heading 'Askalind 2a - Skrifstofa', there are three buttons: 'EDIT WI-FI LOCATION (6)', 'PINPOINT AGAIN', and 'DELETE WI-FI LOCATION'. A red arrow points to the 'EDIT WI-FI LOCATION (6)' button.

GPS HNAPPUR

Vefgátt - WiFi Location

Eyðið þeim WiFi tengingum sem eru ekki stábílar,
t.d. færanleg WiFi eins og frá farsímum.
Smellið á "Save"


Devices

Settings for  **Velferð 1 (EVEA2739) Connected**  

TRACKING

GEOFENCE

WI-FI LOCATION

INFO

 Askalind 2a - Skrifstofa

 Scan new Wi-Fi location

Wi-Fi Location Name 

Askalind 2a - Skrifstofa 

	Andri vinna	08.10.2024 15:40		6e2b93.4f:fc:b4	
	B535_C165	08.10.2024 15:40		02:1b26:65:c1:82	
	OMW_A2a	08.10.2024 15:40		e8:ed:d6:dd:af:90	
	E5785_E9FE	08.10.2024 15:40		e2:57:1e:fe:e9:82	
	Hi32K1B53A110230	08.10.2024 15:40		e2:57:1e	
	OMW_A2a_Guests	08.10.2024 15:40		e8:ed:d6:dd:af:91	

SCAN FOR MORE WI-FI NETWORKS

ENTER WI-FI NETWORKS MANUALLY

BACK

SAVE

GPS HNAPPUR

Tæknileg atriði



Kveikt á hnappi

Halda inni efri takka á hlið hnappsins þangað til að hnappurinn titrar. Athugið að hnappurinn ræsist sjálfkrafa þegar hann er settur í hleðslu.

Slökkt á hnappi

Halda inn efri takka á hlið hnappsins og gula SOS takkanum þangað til að hnappurinn titrar.

Grænt ljós - Tenging

Ljós	Stutt einfalt eða tvöfalt blikk	
Merki	Hnappur tengdur	Engin tenging. Endurræsa hnapp - sjá bakhlið.

Rautt ljós - Rafhlaða

Ljós	Ekkert ljós	Blikkandi
Merki	Rafhlaða í lagi	Rafhlaða að tæmast
Ljós	Blikk á 5 sek. fresti (í hleðslu)	Stöðugt (í hleðslu)
Merki	Hleður	Rafhlaða fullhlaðin

Athugið að hægt er að fylgjast með tengingu og rafhlöðustöðu í smáforriti

Blátt ljós - Staðsetning

Ljós fer eftir tenginu: GSM, GPS, Bluetooth, WiFi